FLORA 270W MF2 BIOS一覧

■Information Menu (情報メニュー)

-[Information] - Main - Advanced - Security - Boot - Exit -

CPU Type: Intel(R) xxxxxxx X.XXGHz

System BIOS Version: R02-xxx
VGA BIOS Version: xxxxxxx
KBC Version: xx.xx

Product Name: FLORA 270W xxx

Manufacturer Name: HITACHI

Information Menu

	BIOS default	
CPU Type	Intel® XXXXXX X.XXGHz	
System Memory	XXX KB	
Extended Memory	XXXXXX KB	
HDD Serial Number	XXXXXXXXXXXXX	
System BIOS Version	R02-XXX	
VGA BIOS Version	XXXXXXX	
KBC Version	XX.XX	
Serial Number	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Asset Tag Number	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Product Name	FLORA 270W XXX	
Manufacturer Name	HITACHI	
UUID	XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
LAN Device	Exist(MAC Address=XX:XX:XX:XX:XX)	

CPU Type: CPUの種類を表示します。

System Memory: システムメモリーサイズを表示します。 Extended Memory: 拡張メモリーサイズを表示します。 HDD Serial Number: HDD1のシリアルナンバーを表示します。 System BIOS Version: システムBIOSのバージョンを表示します。 VGA BIOS Version: VGA BIOSのバージョンを表示します。

KBC Version: KBCのバージョンを表示します。 Serial Number: シリアルナンバーを表示します。 Asset Tag Number: Asset Tag ナンバーを表示します。

Product Name : 機種名を表示します。 Manufacturer Name : 製造元を表示します。 UUID : UUIDを表示します。

LAN Device:内蔵LANの有無を表示します。

■Main Menu (メインメニュー)

- Information -[Main] - Advanced - Security - Boot - Exit -

System Time: [xx:xx:xx]
System Date: [xx/xx/xxxx]

Boot Display: [Both]
Screen Expansion: [Enabled]

Quick Boot: [Enabled]
Quiet Boot: [Enabled]
Network Boot: [Disabled]

LCD Auto Dim: [Enabled]
F12 Multi Boot Menu: [Enabled]

Main Menu

	BIOS default	BIOS value
System Time		XX:XX:XX(時:00~23/分:00~59/秒:00~59)
System Date		XX/XX/XXXX(月:01~12/日:01~31/年:XXXX)
Boot Display	Both	Auto/Both
Screen Expansion	Enabled	Disabled/Enabled
Quick Boot	Enabled	Disabled/Enabled
Quiet Boot	Enabled	Disabled/Enabled
Network Boot	Disabled	Disabled/Enabled
LCD Auto Dim	Enabled	Disabled/Enabled
F12 Multi Boot Menu	Enabled	Disabled/Enabled

System Time : 内蔵タイマーの時刻を設定します。時刻はあらかじめ設定されています。 System Date : 内蔵タイマーの日付を設定します。日付はあらかじめ設定されています。

内蔵ディスプレイ、外付けディスプレイのどちらかに表示するかを設定します。

Boot Display:「Both」(同時表示)のときは、外付け、内蔵ディスプレイの両方に表示されます。

「Auto」(自動)のときは、次のようになります。

・外付けディスプレイ接続時:外付けディスプレイにのみ表示・外付けディスプレイ未接続時:内蔵ディスプレイにのみ表示

Screen Expansion : 内蔵ディスプレイの大きさに合わせて、画面を拡大表示するかどうか設定します。 Quick Boot : 起動時にメモリテストを実行するかどうかを設定します。

Quick Boot : 起動時にメモリテストを実行するかどっかを設定します。 Quiet Boot : 起動時にHITACHI LOGOを表示するかかどうかを設定します。 Network Boot : ネットワークから起動できるようにするかどうかを設定します。

LCD Auto Dim: AC駆動からBattery駆動にしたとき、LCDの輝度を自動的に低く設定する機能を設定します。 F12 Multi Boot Menu: F12キーによるマルチブートメニュー機能を使用できるようにするかどうかを設定します。

■Advanced Menu (拡張環境設定)

- Information - Main -[Advanced] - Security - Boot - Exit -

Legacy Diskette A: [1.44/1.25MB 3 1/2"]

USB BIOS Legacy Support: [Disabled]

SATA Port [xxxxxxxxxxxxxxxx] Primary Master [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Onboard Device Configuration

Wake on LAN from S5: [Enabled] Reset Configuration Data: [No]

CPU Power Management: [Disabled] Embedded Share Memory: [32MB] POST Beep Sound: [Disabled]

Advanced Menu

	BIOS default	BIOS value
Legacy Diskette A	1.44/1.25MB 3 1/2"	Disabled/[1.44/1.25MB 3 1/2"]
USB BIOS Legacy Support	Disabled	Disabled/Enabled
SATA Port		[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Primary Master		[xxxxxxxxxxxxxx]
OnBoard Device Configuration		
Wake on LAN from S5	Enabled	Disabled/Enabled
Reset Configuration Data	No	No/Yes
CPU Power Management	Disabled	Disabled/Enabled
Embedded Share Memory	32MB/128MB	32MB/64MB/128MB
POST Beep Sound	Disabled	Disabled/Enabled

Legacy Diskette A:ドライブAで使用できるFDのタイプを表示します。 Legacy USB Support: レガシーUSBを使用できるかどうかを設定します。

SATA Port: [SATA Port]画面を表示します。 Primary Master: [Primary Master]画面を表示します。

OnBoard Device Configuration: シリアルポート/パラレルポートの設定を表示します。

Wake on LAN from S5: ネットワーク でパソコンを立ち上げる信号が流れた際に、パソコンを立ち上げるかどうかを設定します。

Reset Configuration Data: このメニューは変更しないでください。 CPU Power Management: このメニューは変更しないでください。 Embedded Share Memory:ビデオメモリーの容量を設定します。

(メインメモリー搭載量に従い自動設定されます)

POST Beep Sound: POSTの動作やPassword入力の動作をBeep音で知らせるかを設定します。

■ Serial ATA Information (HDDタイプ設定)

-[Advanced]-

Type: [Auto] LBA Format

Total Sectors: XXXXXXXX xxxxxMBMaximum Capacity:

Multi-Sector Transfers: [16 Sectors] LBA Mode Control: [Enabled] [Disabled] 32 Bit I/0:

Transfer Mode: [FPIO 4 / DMA 2]

Ultra DMA Mode: [Mode 5]

Serial ATA Port Information

Ochai ATA FOIL Illionnacion		
	BIOS default	BIOS value
		Auto/None/ATAPI Removable/IDE
Type	Auto	Removable/CD-ROM/User
Total Sectors		
Maximum Capacity		
Multi-Sector Transfers		
LBA Mode Control		デバイスタイプを表示
32 Bit I/O		
Transfer Mode		
Ultra DMA Mode		

Type: Serial ATAの設定を変更します。「Auto」から変更しないでください。

Total Sectors: HDDのTotal Sector数を表示します。 Maximum Capacity: HDDの最大容量を表示します。

Multi-Sector Transfers:

LBA Mode Control:内蔵ハードディスクのデバイスのタイプが表示されます。

32 Bit I/O: 制限: HDDタイプは変更しないでください。ハードディスクが正常に動作 Transfer Mode: しなくなります。

Ultra DMA Mode:

■IDE Primary Master Information(追加デバイス設定)

-[Advanced]-

Type: [Auto]

Multi-Sector Transfers: [Disabled] LBA Mode Control: [Disabled] [Disabled] 32 Bit I/0: Transfer Mode: [FPIO 4 / DMA 2]

Ultra DMA Mode: [Mode 2]

IDE Primany Master Information

IDE Frimary Master Information		
	BIOS default	BIOS value
		Auto/None/ATAPI Removable/IDE
Туре	Auto	Removable/CD-ROM/User
Multi-Sector Transfers		
LBA Mode Control		
32 Bit I/O		デバイスタイプを表示
Transfer Mode		
Ultra DMA Mode		

Type:マルチベイの設定を変更します。「Auto」から変更しないでください。

Multi-Sector Transfers:

LBA Mode Control:マルチベイに接続されているデバイスのタイプが表示されます。

32 Bit I/O: 制限:デバイスタイプは変更しないでください。デバイスが正常に動作

Transfer Mode: しなくなります。

Ultra DMA Mode:

■Onboard Devices Configuration Menu (ポート環境設定)

-[Advanced]-

- OnBoard Device Configuration ------

Serial Port: [Enabled] Base I/O address: [3F8] Interrupt: [IRQ 4]

[Enabled] Parallel Port: [ECP] Mode: Base I/O address: [378] Interrupt: [IRQ 7] [DMA 1] DMA channel:

Onboard Devices Configuration Menu

	BIOS default	BIOS value
Serial Port	Enabled	Disabled/Enabled
Base I/O address	3F8	3F8/2F8/3E8/2E8
Interrupt	IRQ 4	IRQ 3/IRQ 4
Parallel Port	Enabled	Disabled/Enabled
Mode	ECP	Bi-directional/EPP/ECP
Base I/O address	378	378/278
Interrupt	IRQ 7	IRQ 5/IRQ 7
DMA channel	DMA 1	DMA 1/DMA 3

Srial port:シリアルポートを使用するかどうかを設定します。

Base I/O address: シリアルポートのアドレスを設定します。

Interrupt:シリアルポートのIRQを設定します。

Parallel Port: パラレルポートを使用するかどうかを設定します。 Mode: パラレルポートの動作モードを設定します。

Base I/O address: パラレルポートのアドレスを設定します。

Interrupt: パラレルポートのIRQを設定します。

DMA channel: パラレルポートのDMAモードを設定します。

■Security Menu (セキュリティー設定)

- Information - Main - Advanced -[Security]- Boot - Exit -

Set Supervisor Password: [Enter] Set User Password: [Enter]

Password on boot: [Disabled]

Hard Disk Security

Security Chip Configuration

-I/O Security:

USB: [Enabled] Primary IDE: [Enabled] Audio: [Enabled] Modem: [Enabled] [Enabled] LAN: WLAN: [Enabled] Card Slot: [Enabled] Serial Port: [Enabled] Parallel Port: [Enabled] Legacy Diskette A: [Enabled]

Security Menu

-	BIOS default	BIOS value
Set Supervisor Password		Enter
Set User Password		Enter
Password on boot	Disabled	Disabled/Enabled
Hard Disk Security		
Security Chip Configuration		
USB	Enabled	Disabled/Enabled
Primary IDE	Enabled	Disabled/Enabled
Audio	Enabled	Disabled/Enabled
Modem	Enabled	Disabled/Enabled
LAN	Enabled	Disabled/Enabled
WLAN	Enabled	Disabled/Enabled
Card Slot	Enabled	Disabled/Enabled
Serial Port	Enabled	Disabled/Enabled
Parallel Port	Enabled	Disabled/Enabled
Legacy Diskette A	Enabled	Disabled/Enabled

Set Supervisor Password: スーパーバイザーのパスワードを設定します。 Set User Password: ユーザーのパスワードを設定します。

制限: Supervisor Passwordが設定されないと、User Passwordは設定できません。

:User Passwordにおいて設定できるのは、全SETUPメニューの内、下記に限られます。

System Time/System Date/Boot Display/Screen Expansion/User Password

/HD User Password/Exit Saving Changes/Exit Discarding Changes

/Discard Changes

(User HD PasswordはAuthorize HD PasswordがUserに設定されている場合のみ

使用可能です。)

Password on boot: ブート時のパスワードを有効にします。

制限: Supervisor Passwordが設定されないと、Password on bootは設定できません。

Hard Disk Security: ハードディスクパスワードのメニューを表示します。

Security Chip Configuration: セキュリティチップ設定を表示します。

USB: USBを使えるようにするかどうか設定します。 Primary IDE: ODD Deviceを使えるようにするか設定します。 Audio: Audioを使えるようにするかどうか設定します。 Modem: Modemを使えるようにするかどうか設定します。

LAN: LANを使えるようにするかどうか設定します。 WLAN: Wireless LANを使えるようにするかどうか設定します。

Card Slot: Card busを使えるようにするかどうか設定します。 Serial Port: シリアルポートを使えるようにするかどうか設定します。 Parallel Port: パラレルポートを使えるようにするかどうか設定します。

Legacy Diskette A: FDDを使えるようにするかどうか設定します。

■Hard Disk Security (ハードディスクパスワード設定)

-[Security]

------ Hard Disk Security

HD User Password: Not Installed

HD Master Password: None

Set HD User Password: [Enter]
Set HD Master Password: [Enter]
Authorize HD Password: [Supervisor]

Hard Disk Security

	BIOS default	BIOS value
HD User Password		Not Installed/Installed
HD Master Password		None/Exist
Set HD User Password		Enter
Set HD Master Password		Enter
Authorize HD Password	Supervisor	Supervisor/User

HD User Password:ハードディスクパスワードの設定状況を表示します。

HD Master Password: ハードディスクのマスターパスワードの設定状況を表示します。

Set HD User Password: ハードディスクのユーザーパスワードの設定・変更・解除を行います。 Set HD Master Password: ハードディスクのマスターパスワードの設定・変更・解除を行います。

注意: Set HD User Passwordを設定した場合、Set HD Master Passwordは設定できません。

Set HD Master Passwordを使用する場合、必ずSet HD User Passwordをクリアしてください。

Authorize HD Password:使用者(User)に対し、"Set HD User Password"の使用を許可するかどうかを設定します。

■Security Chip Configuration (セキュリティチップ設定)

-[Security] ----- Security Chip Configuration

Security Chip: [Enabled]
*Security Platform: [Disabled]
*Clear Security Chip: [Enter]

Security Chip Configuration

	BIOS default	BIOS value
Security Chip	Enabled	Enabled / Disabled
(*)Security Platform	Disabled	Enabled / Disabled
(*)Clear Security Chip		Enter

Security Chip: Security Chipの有効/無効を設定します。

Scurity Platform: Security Platformの有効/無効の状態を表示及び設定します。

注意: Security Platformの設定値は Clear Security Chipを実行した場合に初期化されます。

(Load Setup Defaultsでは初期化されません)

Clear Security Chip: Security Chipのクリアを実行します。

(*)注意: Security PlatformはSecurity ChipをEnabledに設定したとき、Clear Security Chipは

Security PlatformをEnabledに設定したとき、表示されます。

■Boot Menu (起動環境設定)

```
Information - Main - Advanced - Security - [Boot] - Exit -
1: IDE HDD: xxxxxxxx
2: Legacy Floppy: Legacy Floppy Drives
3: IDE CD: xxxxxxxx
4: PCI BEV:
5: USB CDROM:
6: USB FDC:
7: USB KEY:
8: USB HDD:
```

1: IDE HDD: xxxxxxxx : 2: Legacy Floppy:

3:IDE CD: xxxxxxxx : パソコンの立ち上げ時に、どのドライブから優先してシステムを起動する 4: PCI BEV : かを設定します。 5: USB CDROM :

6: USB FDC: 7: USB KEY: 8: USB HDD:

■Exit Menu (終了メニュー)

- Information - Main - Advanced - Security - Boot -[Exit]-

Exit Saving Changes Exit Discarding Changes Load Setup Defaults Discard Changes

Exit Saving Changes: セットアップメニューの設定値を更新し、セットアップメニューを終了してパソコン

を立ち上げ直します。

Exit Discarding Changes : セットアップメニューの設定値を更新せず、セットアップメニューを終了してパソコ

ンを立ち上げ直します。

補足:パスワードを設定した場合、セットアップメニューの設定値を更新しなくて

も設定されます。

制限:[Yes]を選ぶと、セットアップメニューの設定値が更新されます。

Load Setup Defaults: セットアップメニューの設定値を出荷時の状態に戻します。

補足:[Load Setup Defaults]を選択しても、内蔵タイマーの日付と時刻、Security

Platform設定およびパスワードは、現在設定している内容のままです。

Discard Changes: 今回行った変更を元に戻し、前回の設定値にします。